

## Provtagning – endotoxin

Laboratoriet skickar antingen;

- A. Provtagningspumpar och provtagare i en väska. Pumparna är kalibrerade för ett luftflöde på 2 l/minut och vid provtagning är det bara att montera provtagaren och utföra provtagningen enligt nedanstående instruktion.
- B. Endast provtagare. Här förutses att den som ska ta provet har provtagningspumpar och kan kalibrera flödet genom provtagaren efter att den monterats till pumpen.

I de provtagarna som används sitter 25 mm glasfiberfilter.

Luftprovtagning - Gör så här

1. Tag fram provtagarna ur sin förpackning och tag bort proppen på underdel och koppla den sedan via en slang till pumpen.
2. Anteckna respektive provtagares nummer samt luftflöde och skriv in information om provtagningsplats i analysbeställningen.
3. Tag bort proppen på provtagarens övre del och kalibrera flödet (om det inte är gjort) och starta provtagningen. En enkel instruktion som beskriver handhavandet av den medskickade pumpen bifogas. Anteckna tiden för start av provtagningen. Provtagningen bör normalt ske under cirka 4 timmar vid ett flöde på 2 liter/minut. I kontor och bostäder som troligen har låga lufthalter av endotoxin kan provtagningstiden utökas till 6 timmar eller mer. Om man misstänker att halterna är mycket höga vilket kan vara fallet i djurstallar eller liknande kan tiden i stället minskas till cirka 1 timma.
4. Stoppa provtagningen stäng av pumpen och anteckna tiden i analysbeställningen.
5. Lossa provtagaren från slangen och sätt på de röda eller blå propparna på provtagarens under- respektive överdel.
6. Placera provtagaren i sin förpackning.
7. Då samtliga prov har samlats sänds provtagare, pumpar, analysbeställning mm tillbaka till laboratoriet.



Kontaktperson

[Per Leanderson](#), 010-103 44 10

*Senast uppdaterad; 260304/PL*

